

Planification d'entretien des surfaces

Pour une exploitation optimale des courts de tennis, il est nécessaire de transmettre les connaissances nécessaires aux employés saisonniers chargés de leur entretien.

PLANIFICATEUR D'ENTRETIEN ANNUEL DE TERRAIN

Utilisez ce tableau préparé par l'American Sports Builders Association (ASBA) et la United States Tennis Association (USTA), pour vous aider à garder vos terrains et vos installations en excellente condition en tout temps.

PRÉSAISON	
SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES	
ACRYLIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Lavez la surface à haute pression, si nécessaire. Nettoyez et réparez les fissures. Vérifiez s'il y a des dépressions « birdbath » et réparez, au besoin.
TERRE BATTUE	<ul style="list-style-type: none"> Enlevez les débris et nettoyez le sol. Nettoyez la surface en profondeur, au besoin, et ajoutez de la terre battue si nécessaire. Passez le rouleau et posez les lignes.
GAZON SYNTHÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez en profondeur la surface. Enlever la mousse qui pourrait s'être développée. Ajoutez du sable ou des granules, au besoin.
ACCESSOIRES	
FILET	<ul style="list-style-type: none"> Installez le filet, ajuster la hauteur et la tension.
POTEAUX	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez les manchons de poteau s'ils sont enlevés. Peindre, au besoin. Installez les poteaux et lubrifiez les mécanismes et les manchons.
CLÔTURE	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la structure est bien fixée et sécuritaire.
TOILE PARE-VENT	<ul style="list-style-type: none"> Installez les toiles pare-vent.



Planification d'entretien des surfaces

PRÉSAISON

ACCESSOIRES (SUITE)

SYSTÈME D'IRRIGATION (au-dessus de la surface)	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez l'alimentation en eau, testez le système, réglez les compteurs et réglez les minuteurs. Vérifiez et remplacez les vannes de zone, au besoin.
SYSTÈME D'IRRIGATION (sous la surface)	<ul style="list-style-type: none"> Réglez le niveau.
LUMIÈRES (à l'intérieur)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques.
LUMIÈRES (à l'extérieur)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques. Réglez les minuteurs. Vérifiez et enregistrez les relevés du niveau de luminosité.
ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN DU TERRAIN	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez, lubrifiez, mettez au point et testez.

INSTALLATIONS

BULLE	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez et érigez la structure, testez tous les systèmes et la soufflerie. Réviser les procédures d'urgence pour le personnel.
CONSTRUCTION EN MÉTAL	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez et testez tous les systèmes d'aération.
CONSTRUCTION EN TISSU (fabric frame)	<ul style="list-style-type: none"> Inspectez la charpente métallique, les joints et les fixations.

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

DRAINAGE	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les systèmes, les structures et les tuyaux.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER	<ul style="list-style-type: none"> Élaguez les branches et racines, fertilisez le sol, plantez les plantes et fleurs saisonnières et couvrez les plates-bandes de paillis.



Planification d'entretien des surfaces

AU BESOIN

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

ACRYLIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez les taches et autres contaminants. Vérifiez la présence de fissures. Enlevez l'eau de la surface en passant l'aspirateur, le balai ou asséchez la surface avec un souffleur après une forte pluie.
TERRE BATTUE	<ul style="list-style-type: none"> Balayez le terrain et passez la brosse sur les lignes et les refaire, au besoin. Passez le rouleau. Effectuez des corrections mineures, au besoin. Remettez de la terre battue au besoin dans les fissures ou dépressions.
GAZON SYNTHÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> Réparez les zones très usées ou endommagées au besoin. Remplacez le sable au besoin dans les endroits très fréquentés. Vérifier la présence de fissures ou de dommages.

ACCESSOIRES

FILET	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le bandeau supérieur, le filet et la sangle de tension.
POTEAUX	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez s'il y a des fissures et effectuez les réparations, au besoin, autour des poteaux.
CLÔTURE	<ul style="list-style-type: none"> Inspectez le cadre, le treillis et la base du grillage. Réparez au besoin et remplacez les éléments endommagés. Vérifiez et lubrifiez le mécanisme d'ouverture de la porte d'entrée.
TOILE PARE-VENT	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez les panneaux endommagés.
SYSTÈME D'IRRIGATION (au-dessus de la surface)	<ul style="list-style-type: none"> Réglez la minuterie en fonction de la saison et des besoins en eau.
SYSTÈME D'IRRIGATION (sous la surface)	<ul style="list-style-type: none"> Surveillez et réglez le niveau. Remplacez les dispositifs de dosage.
LUMIÈRES (à l'intérieur)	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la luminosité et enregistrez les relevés du niveau de luminosité.
LUMIÈRES (à l'extérieur)	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la présence d'entailles ou d'égratignures, peignez au besoin pour prévenir la rouille.
ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN DU TERRAIN	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la présence d'entailles ou d'égratignures, peignez au besoin pour prévenir la rouille.



Planification d'entretien des surfaces

AU BESOIN

INSTALLATIONS

CONSTRUCTION EN MÉTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les rembourrages de sécurité. • Nettoyez les gouttières et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite dans le toit.
CONSTRUCTION EN TISSU (fabric frame)	<ul style="list-style-type: none"> • Inspectez et nettoyez l'extérieur du bâtiment.

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

DRAINAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le dessus des drains et des rigoles. • Réparez les structures ou les tuyaux endommagés.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER	<ul style="list-style-type: none"> • Changez les plantations saisonnières, élaguez et fertilisez le sol, au besoin.

QUOTIDIENNEMENT

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

TERRE BATTUE	<ul style="list-style-type: none"> • Arrosez (parfois deux fois par jour). • Balayez et brossez les lignes.
GAZON SYNTHÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Balayez la surface pour enlever les débris.

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

ACRYLIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Passez l'aspirateur ou balayez la surface.
TERRE BATTUE	<ul style="list-style-type: none"> • Arrosez légèrement et manuellement le terrain au besoin. • Balayez et brossez les lignes.
GAZON SYNTHÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Balayez la surface pour enlever les débris.

ACCESSOIRES

TOILE PARE-VENT	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la toile pare-vent est solidement fixée à la clôture.
SYSTÈME D'IRRIGATION (au-dessus de la surface)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et consignez la consommation d'eau.



Planification d'entretien des surfaces

QUOTIDIENNEMENT

INSTALLATIONS

BULLE

- Enregistrez la pression, la température, les conditions météorologiques et vérifiez s'il y a des fuites.

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

- Arrosez les plantations.

HEBDOMADAIREMENT

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

ACRYLIQUE

- Balayez le terrain ou passez un souffleur à feuilles.

TERRE BATTUE

- Balayez la surface et nettoyez les débris.
- Passez le rouleau, au besoin.

GAZON SYNTHÉTIQUE

- Brossez la surface (plus fréquemment, si nécessaire).
- Vérifiez la présence de fissures ou de dommages.

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

GAZON SYNTHÉTIQUE

- Brossez la surface (plus fréquemment, si nécessaire).

ACCESSOIRES

FILET

- Vérifiez la tension et la hauteur du filet.

TOILE PARE-VENT

- Arrosez ou lavez les toiles, au besoin.

SYSTÈME D'IRRIGATION (au-dessus de la surface)

- Vérifiez et ajustez l'alignement des têtes et le rendement du système.
- Vérifiez et nettoyez les filtres.

SYSTÈME D'IRRIGATION (sous la surface)

- Ajoutez du fongicide.



Planification d'entretien des surfaces

HEBDOMADAIREMENT

INSTALLATIONS

BULLE	<ul style="list-style-type: none"> • Testez le système de secours d'urgence. • Vérifiez les sorties de secours.
--------------	---

CONSTRUCTION EN TISSU (fabric frame)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les sorties de secours.
---	--

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

DRAINAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Inspectez les terrains et les environs pour déceler tout problème de drainage ou d'érosion.
-----------------	---

AMÉNAGEMENT PAYSAGER	<ul style="list-style-type: none"> • Coupez le gazon, balayez les allées, vérifiez si les plantes sont infestées d'insectes ou de maladies invasives.
-----------------------------	--

APRÈS-SAISON

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

ACRYLIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Balayez le terrain ou passez un souffleur à feuilles. • Nettoyez et colmatez les fissures.
------------------	---

TERRE BATTUE	<ul style="list-style-type: none"> • Enlevez les lignes ou ajoutez-y des poids pour qu'elles restent bien en place et pour les protéger contre les périodes de gel et dégel.
---------------------	---

GAZON SYNTHÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez la surface du terrain et appliquez de l'algicide et du fongicide.
--------------------------	--

GAZON	<ul style="list-style-type: none"> • Aérez, enlevez, réensemencez et fertilisez.
--------------	---

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

ACRYLIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Balayez le terrain ou passez un souffleur à feuilles. • Nettoyez et colmatez les fissures et dommages de la surface.
------------------	---

GAZON SYNTHÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez la surface du terrain.
--------------------------	---



Planification d'entretien des surfaces

APRÈS-SAISON

ACCESSOIRES

FILET	<ul style="list-style-type: none"> • Enlevez le filet (ou relâchez la tension). • Vérifiez le câble et le remplacez au besoin. • Entreposez.
POTEAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez les poteaux, les manchons, les mécanismes de lubrification et rangez ou recouvrez.
TOILE PARE-VENT	<ul style="list-style-type: none"> • Marquez l'emplacement de la toile, la nettoyer et la ranger. • Mesurez la dimension des toiles existantes et recommandez au besoin.
SYSTÈME D'IRRIGATION (au-dessus de la surface)	<ul style="list-style-type: none"> • Coupez l'approvisionnement d'eau, irriguez le système et évacuez avec de l'air propulsé, réparez l'équipement, au besoin.
LUMIÈRES (à l'intérieur)	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques au moins tous les six mois si les lumières fonctionnent à l'année.
LUMIÈRES (à l'extérieur)	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez les verres et vérifiez les conduits électriques au moins tous les six mois si les lumières fonctionnent à l'année.
ÉQUIPEMENT D'ENTRETIEN DU TERRAIN	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez, lubrifiez, commandez des pièces de remplacement au besoin, réparez et entreposez. • Jetez l'essence ou l'eau, s'il y a lieu.

INSTALLATIONS

BULLE	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez l'équipement, démontez, entreposez et aménagez l'équipement mécanique pour l'hiver.
CONSTRUCTION EN MÉTAL	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez les filtres et les conduits des systèmes d'aération. • Inspectez le toit et les systèmes d'isolation.

AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

DRAINAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les systèmes, les structures et les tuyaux.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER	<ul style="list-style-type: none"> • Élaguez, fertilisez le sol et couvrez les plates-bandes de paillis.



Planification d'entretien des surfaces

PLANIFICATION À LONG TERME

SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES

ACRYLIQUE	• Prévoyez refaire le revêtement tous les 5 à 8 ans.
TERRE BATTUE	• Vérifiez l'épaisseur de la surface chaque année. • Un nouveau nivellement peut s'avérer nécessaire si le terrain s'est érodé.
GAZON SYNTHÉTIQUE	• Prévoyez refaire le revêtement tous les 12 à 20 ans.

SURFACES DE JEU INTÉRIEURES

ACRYLIQUE	• Prévoyez refaire le revêtement tous les 3 à 6 ans.
GAZON SYNTHÉTIQUE	• Prévoyez refaire le revêtement tous les 10 à 15 ans.

ACCESSOIRES

CLÔTURE	• Remplacez la structure tous les 15 à 20 ans.
TOILE PARE-VENT	• Prévoyez les remplacer tous les 3 à 5 ans.
LUMIÈRES (à l'intérieur)	• Remplacez les lampes tous les 2 ans.
LUMIÈRES (à l'extérieur)	• Remplacez les lampes tous les 4 à 5 ans.

INSTALLATIONS

BULLE	• Prévoyez un remplacement de la structure tous les 10 à 15 ans.
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE	• Prévoyez un remplacement du toit tous les 15 à 25 ans, en fonction du système.